

R60ADI8-HA用CommDTM

インストール手順書

ご使用の前にお読みください

ご使用になる前に、本資料をお読みください。お読みになった後は、いつでも使用できるように大切に保管してください。また、本製品のユーザが代わる場合も、必ず最終ユーザのお手元に届くようお願いいたします。

⚠ 本書に関するご注意

- 本書の内容の一部または全部を当社に断りなく、いかなる形でも転載または複製することは、固くお断りします。
- 本書の記述内容はソフトウェア、ハードウェアの改訂に追従するように努力しておりますが、やむなく同期できない場合も生じます。
- 本書に記載されている内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

動作環境

項目	内容
パソコン本体	Microsoft® Windows®が動作するパーソナルコンピュータ
CPU	Intel® Core™ 2 Duo 2GHz以上推奨
必要メモリ	2GB以上推奨
ハードディスク空き容量	500MB以上
ディスプレイ	解像度1024×768ドット以上
OS(32/64ビット版)(日本語版、英語版)	• Windows 10 (Home, Pro, Enterprise, Education)*1 • Windows 8.1, Windows 8.1 (Pro, Enterprise)*1 • Windows 7 (Starter SP1, Home Premium SP1, Professional SP1, Ultimate SP1, Enterprise SP1)*1
通信用インタフェース	• USBポート: USB2.0 Full Speed(USB1.1互換)準拠 • Ethernetポート: 10BASE-T, 10BASE-TX
FDTフレームアプリケーション	FDT仕様 V1.2.0 互換性 FDT framework アプリケーション
必要なソフトウェア	• Microsoft XML/バーサ(V4.0 SP3)*2 • Easysocket(13.81以上)*2 • e-Manual Viewer(1.13P以上)*2

*1 .NET Framework 3.5が無効化されている場合、有効化する必要があります。

*2 必要なバージョンがインストールされていない場合、R60ADI8-HA用CommDTMのインストーラよりインストールされます。

- 下記の機能を使用した場合、本製品は正常に動作しない可能性があります。
 - Windows互換モードでのアプリケーション起動
 - ユーザ簡易切替え
 - リモートデスクトップ
 - Windows XP Mode
 - Windowsタッチまたはタッチ
 - Modern UI
 - クライアントHyper-V
 - タブレットモード
 - 仮想デスクトップ
- 下記の場合、本製品の画面が正常に動作しない可能性があります。
 - 画面上のテキストやその他の項目のサイズを既定値(96DPI, 100%, 9ptなど)以外に変更した場合
 - 動作中に画面の解像度を変更した場合
 - 動作中にWindowsのテーマを変更した場合
 - マルチディスプレイに設定した場合
- Windows 10, Windows 8.1, およびWindows 7では、「標準ユーザ」、「管理者」で使用してください。

インストール/アンインストール

■インストール前に確認してください。

- パソコンへは、「管理者」または「Administrator」のユーザとしてログインしてください。
- インストールを行う前に、動作させているすべてのアプリケーションを終了させてください。他のアプリケーションが動作している状態でインストールすると、製品が正常に動作しない場合があります。

■ご注意

- ソフトウェアをインストール中に、省電力モード(スタンバイ、休止状態、スリープ)に移行しないようにしてください。
- セキュリティソフトウェアの警告メッセージが表示された場合、画面の指示に従ってインストールを進めてください。
- 本製品のソフトウェアの著作権は三菱電機株式会社にあります。
- 本製品(マニュアル含む)は、ソフトウェア使用契約のもとでのみ使用することができます。
- 本製品(マニュアル含む)を運用した結果の影響については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

■インストール手順

1. 三菱電機FAサイトより入手した本製品(SW1DNN-HARTCDTM-BD)の圧縮ファイルを解凍します。
www.MitsubishiElectric.co.jp/fa
2. 解凍されたフォルダー内の"setup.exe"をダブルクリックしてください。
3. 画面の指示に従って必要事項を選択または入力します。
4. プログラムの一覧にM_CommDTM-HARTが追加されます。

■アンインストール手順

WindowsのコントロールパネルからM_CommDTM-HARTをアンインストールしてください。

Intelは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationの登録商標または商標です。MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。本文中における会社名、システム名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。本文中で、商標記号(™, ®)は明記していない場合があります。